



Кронштейн капота Subaru Outback (2016-)

1. Демонтировать передний бампер. Открутить три гайки крепления штатного замка капота.



2. Завести за штатный замок капота дополнительный кронштейн с установленным запорным элементом «Разрезной квадрат». Закрепить все штатным крепежом. При необходимости расточить отверстия крепления штатной петли капота

