



Кронштейн капота Ford Explorer

1. В подкапотном пространстве демонтировать штатный замок капота, открутив два болта и отсоединив штатный трос капота.



2. В штатном замке сделать пропил.



3. Установить замок капота с кронштейном на штатное место, используя дополнительные дистанционные шайбы.

