

Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Volkswagen Polo

1. В подкапотном пространстве снять блок управления двигателем (ЭБУ) из штатного кронштейна.



2. Одеть на разъемы ЭБУ основание защиты BRONEBOX.

3. Установить вторую часть защиты BRONEBOX, и закрепить антивандальным крепежом.

4. Установить ЭБУ в штатный пластиковый кронштейн.

