

Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)  
**BRONEBOX** на Hyundai Sonata 2.0L

1. В подкапотном пространстве воздухозаборник воздушного фильтра.
2. Снять аккумуляторную батарею и корпус воздушного фильтра отключив от него патрубки.
3. Открутить площадку под аккумуляторную батарею.
4. Открутить кронштейн крепления блока управления от кузова автомобиля.



5. Открутить блок управления двигателем от кронштейна.
6. Установить защиту **BRONEBOX** на блок управления двигателем.



5. Закрепить защиту **BRONEBOX** в месте, с блоком и кронштейном используя проставки из комплекта, между защитой и блоком антивандальным крепежом.
6. Установить снятые детали на автомобиль в обратном порядке.